
Patrón de costura #1743747

Vestido - Ajustado - Longitud de la rodilla - Vestidos creativos, sisas estándar - Falda recta - Delanteros asimétricos - Madeleine - Pinzas traseras: hombro / talle - Mini manga casquillo



Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno, se incluyen los márgenes de costura.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que planea usar. Puede utilizar el Estimador de metraje en línea para realizar cálculos. Alternativamente, imprima todos los patrones de papel y colóquelos en el ancho de la tela que planea usar (generalmente de 90 a 150 cm). Mide cuánta tela necesitarás. No olvide tener en cuenta las piezas que deben cortarse varias veces y las piezas que se cortan en el doblez.

IMPRESIÓN:

Utilice el software Adobe Reader para abrir su patrón PDF. Puede obtener Adobe Reader de forma gratuita en este link: https://get.adobe.com/reader/.

Asegúrese de imprimir sus patrones en tamaño real (escala 100 %% o Ninguno) y en una cara de papel normal. Verifique que el tamaño de impresión esté en la escala correcta midiendo el cuadrado de prueba en la primera página. El borde superior del cuadrado tiene una escala de centímetros y el borde inferior tiene una escala de pulgadas.

Recorta el margen superior y / o derecho de las páginas donde ves los símbolos de las tijeras. En el centro de cada página, se imprime el número de fila y columna, separados por el signo /. Construya páginas de acuerdo con estas marcas (por ejemplo, la página marcada con 2/3 está en la segunda fila y en la tercera columna). Alinee las páginas con márgenes y pegue con cinta adhesiva o con pegamento.

Cortando:

Nota de corte:

Descargar patrón de costura online

En las piezas del patrón, se indica la dirección del hilo de la tela. Coloque las piezas según ella.

Algunas piezas se cortarán en el pliegue, el borde correspondiente se marcará con una marca de pliegue. Por favor, preste atención a las notas sobre el tipo de tejido y la cantidad de piezas necesarias. Por ejemplo, [Principal, Interfaz - cortar 1 + 1] en una pieza de patrón significa que debe cortar 1 pieza tal cual y 1 pieza reflejada de la tela principal, así como de la interfaz.

Marque todas las marcas y otros detalles del diseño, tal como pliegues, etc., del patrón a la tela. Al coser la prenda, preste atención a las marcas; deben coincidir.

* Las letras mayúsculas entre paréntesis corresponden a piezas de patrones como se ve en el Estimador de metraje en línea y en la vista previa de piezas de patrones a la derecha.

INSTRUCCIONES:

1. **Tejidos recomendados para tu patrón de costura:**

- Algodón (ligero a medio peso, sin elastano)
- Lino (ligero a medio peso, sin elastano)
- Rayón (ligero, sin elastano)
- Chambray (ligero, sin elastano)
- Algodón fino (ligero, sin elastano, nota: puede ser transparente)
- Satén de algodón (medio peso, sin elastano)
- Viscosa (ligero, sin elastano)
- Mezcla de poliéster y algodón (ligero a medio peso, puede contener elastano)
- Mezcla de poliéster y rayón (ligero a medio peso, puede contener elastano)
- Mezcla de poliéster y lino (ligero a medio peso, puede contener elastano)

2. **Preparación de la tela:**

a. **Tela prelavada:**
   - Antes de comenzar su proyecto de costura, es importante lavar la tela para eliminar cualquier apresto o encogimiento.
   - Siga las instrucciones de lavado de la tela.

b. **Secado y planchado:**
   - Después del lavado, seque la tela siguiendo las instrucciones de secado.
   - Una vez seca, planche la tela para eliminar las arrugas y asegurarse de que quede lisa y plana.

c. **Comprobación de los bordes de la tela y margen de costura:**
   - Examine los bordes de la tela para asegurarse de que estén rectos y no cortados en diagonal.
   - Si la tela está cortada en diagonal, tenga esto en cuenta al calcular la cantidad de tela necesaria.
   - No incluya el margen de costura (el dobladillo de costura) en los cálculos, ya que podría afectar la apariencia de la prenda.

d. **Uso de la herramienta en línea para estimar la cantidad de tela en Sewist.com:**
   - Visite Sewist.com y utilice la herramienta en línea para estimar la cantidad de tela necesaria para su patrón de costura.

- Ingrese las medidas y detalles necesarios para obtener una estimación precisa.

e. **Revisión de las instrucciones del patrón de costura:**
- Consulte las instrucciones del patrón de costura para determinar el número de piezas de tela que debe cortar y si algunas de ellas deben cortarse al hilo de la tela.
- Tenga en cuenta el margen de costura en el borde de la línea de doblez. Si el margen de costura sobresale de la línea de doblez, ignórelo.

f. **Opciones de idioma:**
- Si necesita las instrucciones del patrón de costura en alemán, francés, español, italiano o ruso, puede descargarlas desde la página del patrón de costura en Sewist.com.
- Vaya simplemente a la galería, ingrese el número de diseño y acceda a la página del patrón de costura.

g. **Elija su método de corte:**

1. (Opción 1)
   - Imprima el patrón de costura y ensamble las páginas para crear las piezas del patrón.
   - Coloque las piezas del patrón sobre la tela y utilice pesos para mantenerlas en su lugar.
   - Considere marcar los contornos con un marcador soluble en agua o borrable con calor, transfiriendo todas las marcas y muescas y prestando atención al ancho del margen de costura.
2. (Opción 2)
   - Si tiene un iPhone, puede utilizar el patrón de costura en realidad aumentada con la aplicación VectAR.
   - Descargue la aplicación e imprima la página de referencia, luego siga las instrucciones en Sewist.com - Manual VectAR para utilizar el patrón de costura en realidad aumentada.


3. Aplicar entretela termoadhesiva: Aplique la entretela termoadhesiva de acuerdo con las instrucciones de corte. Extiende la tela principal sobre la tabla de planchar con el revés de la tela hacia arriba. Coloque la entretela termoadhesiva en la parte superior con el adhesivo hacia abajo. Coloque una tela protectora sobre la parte superior. Aplique la entretela termoadhesiva en etapas, cubriendo un área determinada a la vez. Sostén la plancha sobre la tela durante unos 10 segundos. Mantén la plancha quieta para que las capas de tela no se muevan. Levante la plancha y proceda a la siguiente área. Deja que se enfríe un poco antes de pasar a la siguiente etapa.

4. Coser las pinzas delanteras de la cintura en el Delantero Derecho y en el Delantero Izquierdo. Presione hacia el centro.
Sarga el borde exterior del Volante Delantero y la esquina. Dobla hacia adentro y pespuntea desde el lado derecho, o cose con puntadas ocultas si lo deseas.
Sujeta con alfileres el Volante Delantero al Delantero Derecho, con los lados derechos de ambas piezas mirando hacia ti. Sujeta con alfileres el Delantero izquierdo, con el lado derecho hacia abajo, sobre el Delantero derecho y el Volante derecho, haciendo coincidir las marcas y las líneas centrales. Coser, rematar y presionar hacia Delantero Derecho.


5. Coser pinzas en las espaldas. Comience desde el borde de la tela y cosa hacia la esquina de la pinza con una puntada estrecha. No pespuntes, deja hilos largos y haz un nudo. Presione hacia el centro de la espalda (vea la figura de la derecha).



6. Coser pinzas en la falda delantera. Prensar los márgenes hacia el centro.



7. Coser pinzas en la falda trasera. Prensar los márgenes hacia el centro.



8. Coser el delantero superior al delantero inferior, prensar hasta arriba y pasar overlock. Trátelo como una pieza Delantero en el futuro.


9. Coser espalda derecha trasera a falda derecha trasera, prensar hasta arriba y pasar overlock. Repita para las piezas de la izquierda. Trátelo como piezas completas (Espaldas) en el futuro.


10. Rematar el borde inferior de la manga, girar hacia adentro, planchar y pespuntear o coser a mano como se desee.
Coser la manga en la sisa entre las marcas, ajustando la tela. Rematar y presionar hacia la manga.
Cortar (o usar uno listo) cinta al biés de la tela principal, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud del borde de la sisa + 4 cm.
Doblar el bies por la mitad a lo largo y presionar. Presione los márgenes de la costura exterior hacia el centro.
Cosa la cinta al bies en el borde inferior de la sisa de la manga (sujete con alfileres la cinta al bies por el lado derecho y cosa, doble la cinta al bies por el revés y pespunte sobre la prenda a lo largo de la línea del pliegue).

11. Aplicar entretela termoadhesiva en el lado revés del área de apertura de atrás. Marcar la línea de costura del centro (línea de doblez de la apertura) en el lado derecho. Prensar el lado izquierdo en la línea de doblez de la apertura de atrás. Alinear las piezas en la línea del centro. Coser la linea del centro de la espalda y la esquina de la apertura; dejar de coser cuando la distancia desde el borde vertical de la apertura sea de 1 cm. Hacer cortes en el margen de costura de la apertura, en la esquina de la parte derecha. Prensar separados los márgenes de costura del centro. Prensar los márgenes de costura de la apertura y hacer pespunte a máquina en el lado derecho.

Dibujo técnico:

Descargar patrón de costura online





Descargar patrón de costura online